

Caratec Flex CFW200 TV-Wandhalter

Montageanleitung



Montagehinweise

Zur Montage des Halters, beachten Sie bitte folgende Punkte:	
Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
Montage	<p>Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters.</p> <p>Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p> <p>Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an.</p> <p>Bohren Sie nun die Löcher.</p> <p>Befestigen Sie den Halter.</p> <p>Nun können Sie den TV/Monitor an der Halteplatte befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p>
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.
optional	<p>Entriegelungshebel in kurzer und gespiegelter Ausführung (zur umgekehrten Montage) erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none">· Kurzer Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29170· Gespiegelter Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29171



www.facebook.de/caratecgmbh

Caratec GmbH

Buschurweg 4
D-76870 Kandel

+49 7275 913240
+49 7275 913274

www.caratec.de

