

# Caratec Flex CFW200 TV-Wandhalter

Montageanleitung





## Montagehinweise

Zur Montage des Halters, beachten Sie bitte folgende Punkte:	
Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
Montage	<p>Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters.</p> <p>Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p> <p>Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an.</p> <p>Bohren Sie nun die Löcher.</p> <p>Befestigen Sie den Halter.</p> <p>Nun können Sie den TV/Monitor an der Halteplatte befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).</p>
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.
optional	<p>Entriegelungshebel in kurzer und gespiegelter Ausführung (zur umgekehrten Montage) erhältlich:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Kurzer Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29170</li><li>· Gespiegelter Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29171</li></ul>



[www.facebook.de/caratecgmbh](https://www.facebook.de/caratecgmbh)

**Caratec GmbH**  
Buschurweg 4  
D-76870 Kandel

+49 7275 913240  
+49 7275 913274

[www.caratec.de](http://www.caratec.de)

 **caratec**  
*Audio. Video. Mobil.*